

Smontaggio e rimontaggio del pettorale dell'impress1/2/2+ e Success 2+

Si prega di smontare il pettorale seguendo le istruzioni e spedire ai centri di revisione solo la parte centrale piatta delle fibbie come illustrato a fianco.

Parte alta per Success2+



Parte bassa Impress1/2/2+



Informazioni generali

La sezione centrale del pettorale è fissata ai due cosciali e può essere smontata facilmente dal pilota



Smontaggio step 1

Sfilare la copertura in neoprene dal cosciale fino a scoprire le fibbie.





Smontaggio Step 2

Sfilare le estremità di entrambi i cosciali mediante fibbie di regolazione e poi estrarle dalle estremità delle alette. È possibile lasciare la fibbie di regolazione in posizione sui cosciali.

Attenzione: la parte in plastica nera nello slot cinghia gamba può cadere quando la cinghia viene rimossa. Non perdere questa parte.



Rimontaggio step 1

Mettere le estremità dei cosciali attraverso le fessure nelle linguette (con la plastica nera), poi ricondurli attraverso la loro fibbie di regolazione. Assicurarsi che i cosciali non siano attorcigliati.



Rimontaggio step 2

La cucitura bianca sui cosciali segna l'impostazione standard (quando compare nella posizione di piegatura appena sopra la linguetta della fibbia)

La lunghezza della cinghia del cosciale dovrebbe essere almeno 5 cm fuori dalla fibbia. Infine tirare il neoprene a coprire le fibbie di regolazione