

**SPEEDMASTER<sup>2</sup>**  
ROCKET

**Surface load per square meter**



Start Weight(kg)	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
SPEEDMASTER 8	6,3	6,9	7,5	8,1	8,8	9,4	10,0	10,6	11,3	11,9	12,5	13,1			
SPEEDMASTER 10		5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0		
SPEEDMASTER 12				5,4	5,8	6,3	6,7	7,1	7,5	7,9	8,3	8,8	9,2	9,6	
SPEEDMASTER 14					5,0	5,4	5,7	6,1	6,4	6,8	7,1	7,5	7,9	8,2	8,6