

EVEREST

Surface load per square meter (Projected Area)



Start Weight (kg)	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	120
EVEREST 16	3,4	3,7	4,1	4,5	4,9	5,2	5,6	6,0	6,3	6,7	7,1	7,5	7,8	8,2	9,0
EVEREST 19		3,1	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	5,0	5,3	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,5
EVEREST 21			3,1	3,4	3,7	4,0	4,3	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,8
EVEREST 23				3,1	3,4	3,6	3,9	4,2	4,4	4,7	4,9	5,2	5,5	5,7	6,2